セゾンマルチシリーズ 据付説明書

FDTSP 281LX~711LX

方 申 取 出 レ 4-1/9

PJC012D109

本機は標準設置、高天井設置、下がり天井設置の3つの据付方法が可能です。 下がり天井設置はオプション対応ですから、詳細は個々の据付説明書を本体据付前にご覧ください。 本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。 リモコン及び電気工事の方法は、電気配線工事説明書(室内ユニット付属)をご覧ください。 総合工事仕様と室外ユニットの据付方法は、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。 リモコンは別売です。

適用機種	マルチシリーズ	28, 36, 45, 56	71
1	準・高天井	TS-PSA-26W	TS-PSA-36W
	出口付パネル)	PIC-26W	PIC-36W
下がり天井用		TS-PNA-26W	TS-PNA-36W
(吹出口なしパネル)		PICM-26W	PICM-36W

工事完了後、これだけは再チェック願います。					
チェック項目	不良だと	チェック網			
室内外のユニットの取り付けはしっかりしていますか。	落下・振動・騒音				
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない				
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ				
ドレンはスムーズに流れていますか。	水漏れ				
電源電圧は本体に表示の銘板と同じですか。	運転不能・焼損				
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損				
アース工事はされていますか。	漏電時危険				
電線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損				
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない				

お願い事項

- ○取扱説明書を見ながら、お客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかた(特にエアフィルタの清掃、運転操作のしかた、温度調節の方法)をご説明ください。
- ○長時間使用しない時は、電源スイッチを切るようにお客様にご説明ください。電源スイッチを入れたままにしておきますと、クランクケースヒータ等に通電されエアコンを使用しなくても電力を消費することになります。

①据付のまえに



「機種・電源仕様

|確認してください

配管・配線・小物部品

| 2 個 | (左右各 1 個)

(3) パネル関係

(4) ドレン配管用 1 フレキホース

2 ホースクランプ

パイプカバー

丸小ネジ(M5×35) 7個 直吹パネル固定用

omb.

1個

1個 ドレンホース用

2個 ドレンソケット用


② フレアナット部断熱用

L	1	バイプカバー	€ ⊃	1個	ガス管用
ſ	2	パイプカバー	6	1個	液管用
	3	ドント	D===	4個	パイプカバー用

くお知らせ>下がり天井用ダクトと本体の接続ねじはパネルに付属しています。

「付属品収納場所」

○付属品は下図の位置に付属してありますので



1 方向欧出し4-2/9天 井 埋 込 形 4-2/9

②室内ユニットの据付場所の選定


- 1. 据付場所は下配条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
- ●冷風または温風が十分行きわたる所。

据付高さが3mを越えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をお勧めください。

- ●室外への配管、配線のしやすい所。
- ●ドレン排水が完全にできる所。ドレン勾配のとれる所。
- ●吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤動作しない所。ショートサーキットしない所。
- ●直射日光の当たらない所。
- ●周囲の露点温度が28℃以下、相対湿度80%以下の所。


「高湿度の所に据付ける場合は本体の断熱等露付に対する配慮をしてください。本ユニットは、JIS露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると、水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合には、ユニット本体の全て及び配管、ドレン配管にさらに10mm~20mmの断熱材を取り付けてください。

2. 据付けようとする場所がユニットの重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して 据付作業を行ってください。




③吊り込み


天井の穴及び吊りボルト位置



	*	煤力	jχ	ŒG	12
В	*	煤	液色	N DC	햩
C	FI	レン	配管	接	ŧΠ
D	14	浯	取	λ	G
E	吊	ij	ボ	1L	1
F1, 2	0	A	R	굯	口


		(単位:mm
マルチ	28-36-45-56	71
0	1230	1440
Ø	7	0
(3)	990	1250
•	60	ю
9	555	675
0	435	575
Ø	28	15
⊛	315	
9	194	
. 0	65	i0
0	60	45
Ø	180 .	145
0	940 -	1200
8	85	70
(9	205	170
69	115	100






吊りボルトの固定

図及びその他の方法によりボルトを確実に 固定してください。



①吹出口に直吹パネルに付属の断熱材を貼り付けます。 ||| || ||

高天井設置改修要領



②リモコンより機能の設定を行ってください。(50Hz,60Hz地区共) 機能設定の「室内機能」を選択し、機能番号「01 高天井設定」を 変更してください。 操作方法は、リモコンの場付説明査をご覧ください。

機能番号A	機能内容B	設定内容C	出荷時設定
0.1	**	標準	0
01	高天井設定	高天井1	

搬入




○嵌入時はできるだけ据付場所の近くまで梱包のまま嵌入してください。

○やむをえず解梱して搬入する場合はナイロンス リングまたは、ユニットを傷つけないよう当て 板をしてロープで吊り下げてください。

○解細後ユニットを置く場合は必ずユニット下面 顔を上にして置いてください。 (ユニット下面側が発泡スチロールでできて おり、損傷を防ぐため。 ○ユニット固定要領

据付




本体を据付けたとき、本体と天井 又は壁穴の寸法が出ないときは、 据付金具の長穴になっていますの で調整してください。




(高天井設置の場合は次の改修が必要です。)

○天井又は壁穴あけ要領




〈水平度の調整〉

水準器を使用するか、下記の要領で 水平度の調整を行ってください。



④冷媒配管

フレアナット終付トルク




ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。


※液側配管は断熱しないと結路し水漏れします。


- ●ユニットの配管鏡部のフレアナットは、必ずスパナで2丁掛けして外してください。 (このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。)
- ●フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで3~4回転ねじ込み、2丁スパナ掛けでしっかりと締め付けてください。
- ●配管は下記材質のものをご使用ください。なお別光配管セットを使用されると便利です。 (材質) リン脱酸銅雑目無銅管 (C1220T、JIS H3300)
- ●室内機のフレア接続部は、ガス漏れチェック後、付属の粧手用断熱材をかぶせ、両端を付属のバンドでしっかりと締め付けてください。
- ●配管は、ねじったり・つぶしたりしないでください。
- ●配管内はゴミ・切粉・水分が混入しないように施工してください。


⑤ドレン配管

(ツイン機・トリプル機の場合は全てのユニットに行ってください。)












- ●付属のドレンホースとVP-25用継手の接着はユニット吊下げ前 に実施してください。
- ●ドレンホースは、ユニットあるいは、ドレン配管の混付時の微少なずれを吸収するためのものです。故意に曲げたり、引っぱって使用された場合、破損し、水渦れに至る場合があります。
- ●ドレン管は市販の硬質塩ビバイプー般管 VP-25を使用してください。
- ●付属のドレンホース(軟質塩ビ繍)をユニットのドレンソケット の政差部まで装着し、付属のクランプで確実に締付けてください。 〈接着剤使用不可〉
- ●ドレンホース(硬質塩ビ端)に、VP-25用粧手(現地手配)を接着・接続し、この粧手にVP-25(現地手配)を接着・接続してください。
- ●接着剤は付属ドレンホース内部に流れ込まないようにしてください。 乾燥後、フレキ部に力が加わった場合、フレキ部が破損する恐れ があります。
- ●ドレン配管は下り勾配(1/50~1/100)とし途中山越えやトラップを作らないようにしてください。
- ●ドレン配管を接続する場合にユニット側の配管に力を加えないように注意して行いできる限りユニット近傍で配管を固定してください。
- ●エア抜きは絶対に設けないでください。・
- ●複数台のドレン配管の場合左図のように、本体ドレン出口より約 100mm下に集合配管がくるようにしてください。 また集合管はVP-30以上を使用してください。
- ●結びが発生し、水溢れをおこす可能性がありますので、下記2箇所は確実に断熱してください。
- ドレンソケット部 排水テストを実施後、パイプカバー(小:付属品)をドレンソケット部に装着したあと、パイプカバー(大:付属品)にてパイプカバー(小)、クランブ及びドレンホースの一部を覆い、テープによりすきまのないように急いでください。
- ・室内にある硬質塩ビバイブ


- ●ドレン配管の出口高さは、天井面より60cmまで高くさせることができますので、 天井内に障害、物等がある場合にエルボ等を用いて施工してください。この場合、立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多く なりオーバーフローの恐れがありますので、右回の寸法内で処理願います。
- ●ドレン配管の出口は異臭の発生する恐れのない場所に施工してください。
- ●ドレン配管は、イオウ系有害ガス及び可燃性ガスの発生する下水溝に直接入れないでください。室内に有害ガス及び可燃性ガスが侵入する恐れがあります。



その他工事要領は適常のドレン配管工事と同一とします。

排水テスト

- ●試運転時に排水が確実に行われていることと、接続部からの水漏れのないことを確認してください。
- ●暖房期の据付の際にも必ず実施してください。
- ●新築の場合には天井を張る前に実施してください。



- 1. 本体吹出部より給水ポンプなどを使用して約1000c.c.ほど注水してください。
- 2、ドレン排水しているか排出口部でご確認ください。 ※ドレン排水日常新港の回転音を味効しながに作って
- ※ドレン排水用電動機の回転音を確認しながら排水するかどうかをテストしてください。 3 排水テスト後、ドレンブラグを外して水放きを行ってください。 水抜き確認後はドレンブラグを元通りにはめ込んでください。 ドレン配管の断熱が本体部まで完全に行ってあるかを再確認してください。

ドレンポンプ強制運転方法

●ドレンボンブの運転がリモコン操作で可能です。 運転操作方法は、電気配線工事説明書の


⑤ドレンボンブ運転操作

をご覧ください。

(電気工事が終了していない場合は排水管つなぎ込み部に凸形継手を接続し) (注水口を設けて配管系統のもれ及び排水状況の確認をしてください。


⑥パネル取付け (バネル取付用ボルトはバネルに付属しています。)

①吸込グリルを開け、中の遮風板を外します。 (ネジ2本を外す)





②本体にパネル取付用ネジ2本を取り付けます。

④ルーパモータ、リミットスイッチ用コネクタを , 開口部より接続します。




⑤遮風板を元通り取付けてください。





③パネルの ◇ 穴部 (2箇所) を本体のネジに引っかけ、

10mm程スライドさせます。パネル取付用ネジ5本に



セゾンマルチシリーズ 電気配線工事説明書

FDTSP 281LX~711LX

PSB012D810A

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

① 電気配線取り出し穴位置および電気配線接続

電源配線


- ●下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、 ショートによる火災の恐れがあります。
- ●電源配線の仕様・サイズの選定は、「電気設備に関する技術基準を定める通商産業省令」、 「内線規程」に従ってください。また、接続部の緩みがないようにしてください。
- ●機器毎に設定された過電流及び漏電遮断器(感度電流30mA)を設置すること。
- ●専用の分岐回路を用い、他の機器と併用しないこと。併用した場合、ブレーカー落ちによ る2次災害が生じる恐れがあります。

- ●8 mm²を超える太さの配線は接続不可能です。8 mm²以上をご使用の場合は、専用のブル ボックスを使用し、室内ユニットへ分岐するようにしてください。
- ●信号線用端子台に200Vを接続しないでください。
- ●電源は工事が完了するまで入れないでください。

○電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に基づいて決定 しています。

- 1) 電線は銅線以外のものを使用しないでください。
- 2) 電源は、室外ユニット・室内ユニットの夫々別電源。
- 3) 電気ヒータ (別売品) は含んでおりません。
 - 注) 電気ヒータを組込む場合は、電源仕様・配線仕様および配線本数が異なりますの で、ご注意ください。
- 4) 同一系統内の室内ユニット電源は、必ず全て同時ON、同時OFFになる様にしてください。
- 5) 信号線と電源線の接続を間違えますと全ての基板が焼損してしまいますので、ご注意く ださい。

(室外・室内ユニット接続要領)



電源仕様

(50/60Hz)

室内ユニット	配線用遮斯器	配線用遮断器 漏電遮御		新器	
合計電流 (A)	定格電流 (A)	定格電流 (A)	感度電流 (mA)	動作時間 (sec)	
7以下	20	20			
11以下		20			
12以下	30	30	30	0.1以下	
16以下	30	30]	0.152.1	
19以下	40	40			
22以下	70	10		}	
28以下	50	50	100		

7 方向吹出レ4-7/9 東 単 込 形 4-7/9

配線仕様

(50/60Hz)

室内ユニット	電源用	配線	信号網	泉太さ
合 計 電 流 (A)	配線太さ (mm²)	配線 こう長 (m)	室外一室内 (mm²)	室内一室内 (mm²)
7以下	2	21		
11以下	3.5	21	0.75~2.0	
12以下		33		0.75~2.0
16以下	5.5	24	U.75~2.0 ×2本	0.75~2.0 × 2本
19以下	1	20	1 ^2#	A 2 4
22以下	8	27		
28以下] °	21		٠

- 注(1)配線こう長は、合計電流値の最大値で記載してあります。
- (2)室内ユニット接続線は5.5mm²まで使用可能です。8.0mm²以上の配線をご使用なさる場合は、専用のブルボックスを使用し、室内ユニットへ分岐してください。
- (3)配線こう長は、電圧降下を2%とした場合を示します。上表の配線こう長を超える場合は、内線 規程に従い、配線太さを見直してください。

冷暖フリーマルチ (224H, 280H, 560H) の場合

分流コントローラの配線

●本ユニットを冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ (別売品)の据付説明書をご覧ください。

② アドレス設定

(1) 自動アドレス設定 (2) 手動アドレス設定 (3) リモコンアドレス設定

上記3項目については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。 なお、(3)リモコンアドレス設定については、設定可能な機種と不可能な機種がありますの で、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

③ リモコン取付と配線及び機能

リモコン) リモコンは別売です。


リモコンの据付 お願い 次の位置は避けてください。

- 1)直射日光の当たる場所
- 2) 発熱器具の近く
- 3) 湿気の多い所・水の掛る所・
 - 4)取付面に凸凹がある所

取付要領

露出取付

- ①リモコンケースをはずしてください。
- ●リモコン上部の凹部にマイナスドライバ等を差し込んで軽く ねじり、ケースをはずします。
- ②リモコンコードの取出し方向は、上方向のみ可能です。
- ●リモコン下ケース側の上方薄肉部をニッパー・ナイフ等で切り取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。
- ③リモコン下ケースを付属の木ねじ2本で壁に取り付けます。



④リモコンコードを端子台に接続してください。室内機とリモコンの端子番号を合わせて接続してください。端子には極性があるので間違えると運転できません。

端子: ⑧赤線、⑨白線、②黒線

リモコンコードは、0.3mm²(推奨)~最大0.5mm²以下としてください。また、リモコンケース内を通る部分はシース部を皮むきしてください。


各配線の皮むき長さは下記の通りです。


- 黒:195mm 白:205mm 赤:215mm
- ⑤上ケースを元通りに取り付けてください。
- ⑥リモコンコードをコードクランプを使用して壁等に固定します。
- ⑦室内機の機能や用途に合わせて、機能設定をしてください。 |機能の設定|の項をご覧ください。

リモコンコードを延長する場合の注意 ▶ 最大総延長600m

コードは必ずシールド線を使用してください。

- ●全形式: 0.3mm²× 3 心 [MVVS3C(京阪電線)]
- 注(1)延長距離が100mを超える場合は、下記のサイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は<u>最大0.5mm²以下</u>とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。





リモコン


●シールド線は必ず片側のみをアースしてください。

「埋込取付)


①JISボックスとリモコンコード (延長の場合は シールド線を必ず使用) をあらかじめ埋込んで おきます。


[使用可能 IISボックス]

- ●JIS C 8336 1個用スイッチボックス 2個用スイッチボックス
- 1個用スイッチボックスの場合 2個用スイッチボックスの場合










JIS ボックス


(客先手配品)

- ②リモコンの上ケースを外してください。
- ③下ケースをM4ねじ2本(頭 ¢8以下)を用意してJISボックスに 取付けてください。
- ④リモコンコードをリモコンに接続します。 露出取付の項をご覧ください。
- ⑤上ケースを元通り下ケースにはめ込み取付完了です。
- ⑥室内機の機能や用途に合わせて、機能設定をしてください。「機能の設定」の項をご覧ください。



「リモコンと室内の配線


●リモコン配線は極性があります。 必ず同一端子台No.同士接続してください。



リモコン複数台制御

配線要領

- ●グループ制御用に各室内機間に渡り配線をします。(3本)
- ■室内ユニットリモコン用端子台 XYZに、接続してください。なお極性があります ので、同じ端子No.の所へ接続してください。
- ■配線は0.5mm²以上を使用してください。(配線の引廻しに耐えるもの)
- ■渡り線、リモートコントローラ配線の総延長は600m以内としてください。
- ●室内・室外No.を手動アドレス設定にてセットしてください。
- ■室外機の室外No.設定も必要です。忘れずに設定してください。
- ●下図の様に室外機が複数台の場合でもリモコン複数台制御可能です。
- ●1つのリモートコントローラで複数台のユニット(最大16台)をグループ制御できます。
- ■室内基板上のロータリースイッチSW1、SW2により、リモコン通信アドレスを重複 しないように設定してください。



電源投入後、リモコンの「エアコンNoを押すと室内機アドレスが表示されますので、
■ 「 ボタンで接続されている室内機アドレスがリモコンに表示されることを、 必ず確認してください。

機能の設定

●リモコン及び室内機の各機能は、接続される室内機により自動設定されます。 (標準的な使い方をする場合は設定の変更はいりません。) 但し、グリル昇降設定と、特別に初期設定を変更する必要がある場合は、設定を変更してください。 設定方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。

工場出荷時、リモコンはグリル昇降無効の設定となっていますので、ラクリーナバネル ご使用の場合は、必ずグリル昇降有効の設定が必要です。 設定方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。

各機能の初期設定は下記の通りです。

(1) リモコン機能

協能番号	機能内容 📵	投定内容 ©	初期
		昇降無効	0
01	グリル昇降設定	有効50Hz地区	(
		有效60Hz地区	1
	~ #4.YC == 8A-**	自動運転有効	i
02	自動運転設定	自動運転無効	0
		温度設定有効	0
03	温度設定	昇降無効 有効50Hz地区 有効60Hz地区 自動運転有効 自動運転無効	
	TELET ITTAK	運転切換有効	0
04	蓬転切換	運転切換禁止	
	MENT CO. I	運転/停止有効	0
05	運転/停止	運転/停止禁止	
		風量調整有効	
06	風量調整	風量隨擎禁止	*
		風向調整有効	
07	風向調整		*
			0
08	タイマー		1
			Ω
09	リモコンセンサ設定	界経50Hzle区 有効60Hzle区 有効60Hzle区 有効60Hzle区 自動運度に有效 温度設可換度有益 温度取可換度 運転停停整理 無量面調整整 有禁止 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心	1
		停雪播情無効	0
10	停载補償設定		
			0
11	換気設定		
• • •			
			0
12	溫度範囲設定		_=-
13	室内ファン遠鏡		1 💥
			1
14	冷奪/ヒーポン		**
			0
15	外部入力設定		Ť
			0
16	エラー表示設定	風向調整禁止 タイマー有効 タイマー有効 タイマー有効 タイマーを止 リモコンセンサ無効 リモコンセンサ病効 停電補債有効 熱気強動 養示変更無 ファン3速 ファン2速 ファン1速 ヒーボン 冷 変に 変に 変に 変に エラー表示症し	
			0
17	ルーバ制御設定		

機能番号	機能内容 ®	設定内容 ©	初期設定
01	高兴井設定	標準	0
וט	海大升权化	高天井「	
		表示しない	
		180時間後	
03	フィルターサイン設定	600時間後	O
		1000時間後	
. !		1000時間→停止	
04	ルーバ制御設定	ルーパ4位置停止	0
04	ルールを明確なた	ルーバフリー停止	
05	外部入力切換	レベル入力	0
vo	21-EBA/JUMS	パルス入力	
06	運転許可/禁止	通常運転	0
05	湿取計判/ 杂正	有効	
	級房室混積正	通常運転	0
07	级历业溢信儿	室湿桶正十3℃	
08	観房ファン制御	器風	
us	現功が利却	停止→弱風	0
	凍結防止温度	2.5°C	
09	水杨则止温法	10	0
	凍結防止制御	ファン制御有効	0
10	未起的正初间	ファン制御無効	
- 4.4	特尔作库地	ファン制御無効	0
11	電気集塵接	ファン制御有効	
	And Waster	ドレンモータ非連動	0
12	加温器制御	ドレンモータ連動	

注1. 「※」印の項目の初期設定は、室内機の機種毎に異なり、下記の通りとなります。

1 方 向 吹 出 レ 4-9/9 天 井 埋 込 形 4-9/9

注1. 「※」印の項目の初期設定は、室内機の機種毎に異なり、下記の通りとなります。

梭能器号 (4)	機能内容 ⑧	設定内容 ⑥	初期設定
06	風量調整	风景阴竪有効	室内ファン風量2、3 速の模種
		风量調整禁止	室内ファン風量1速の機種
07	風向調整	風向調整有効	オートスイングルーバ搭載模種
. "		風向調整禁止	その他
	室内ファン速調	ファン 3 速	_室内機ファン風量3速の機種
13		ファン2弦	室内根ファン風量2速の機種
		ファン1速	室内機ファン風量1速の機種
14	冷専/ヒーポン	しヒーポン	ヒーポン機
14		冷算	冷事機

- 注2. 室内機に機能がない内容の場合、設定しても室内機は作動しません。
- 注3.(1)のリモコン機能の⑪ルーバ制御設定を変更する場合は、(2)室内機能の⑪ルーバ制御設定 も変更してください。

④ 制御の切換


囲みが工場出荷時の設定

室内機の制御内容を下記方法にて切換可能です。

SW5-1	ON	ドレンポンプ試運転		3	短絡	格 フィルタサイン有効			
	OFF ドレンポンプ自動		J1	Г	開放	フィル	レタサイン	無効	
SW5-2	ON	J2	[短絡	運転制御標準				
	OFF 加湿器残留運転 無効		Г	親放	開放 運転許可禁止				
SW5-3	ОИ	DN 外部入力 パルス入力		9	短絡	暖房サーモOFF制御はJ4による			
	OFF 外部入力 レベル入力		J3	П	開放	暖房サーモOFF時停止			
SW5-4	ON			[短絡	暖房サーモOFF時間欠運転			
	OFF			Į,	開放	暖房	ナーモOFF	時Lo風量道	重転
SW6-1		18	短絡 加湿器ドレンポンプ非連動						
SW6-2	機種容量設定		開放 加湿器ドレンボンブ連動						
SW6-3				リモコン風量表示の切換 ×:開放 O:短絡					
SW6-4				l	āc	号	設定1	設定 2	設定3
\$W9-1	- ラクリーナパネル降下長設定		J10		J	10	0	×	0
SW9-2			J11		J	11	0	Ó	×
SW9-4	ON	ファン制御 高速(高天井)	1 211			切換	3 速 (急/強/弱)	2速	(四月)
3842-4	OFF ファン制御 標準			競定 (急/強/弱) (急/弱) (魚量調整5効) ※風量切換設定の工場出荷時設定は、室内機に より異なります。					

注)機種によっては、上記制御内容の一部が無い機種もございます。詳細は機種別の結線銘板をご覧ください。

⑤ 室内基板CnTコネクタの機能



注(1) 2mより長くしないでください。

- ●XR1~4はDC12Vリレー (オムロンLY2F相当品)
- ●XR5は、DC12,24V又はAC100Vリレー(オムロン製MY2F相当品)
- ●CnTコネクター(現地側)メーカー、形式

コネクター		モレックス	5264-06		
端	子	モレックス	5263T		

●機 能

i	出力 1	エアコン運転出力(エアコンON時Xr!=ON)			
	出力 2	暖房出力			
	出力3	サーモON出力 (サーモON時XR3=ON)			
	出力4	エアコン点検出力(エアコン点検時XR4=ON)			
	入力 5	出荷時	Xrs OFF⇒ON エアコンON		
		ш 10 м	X _{R5} ON⇒OFF エアコンOFF		
		現地切換 (SW5のNo.3をON)	Xrs OFF⇒ONのパルス信号によりON/OFF反転		

- ●冷暖フリーマルチとして使用する場合は分流コントローラ(別売品)の据付説明書をご覧ください。
- ●遠方発停・監視キットを別売品で準備しておりますのでご利用ください。

⑥ ドレンポンプ運転操作

ドレンポンプ運転がリモコン操作により可能です。リモコンを次の手順で操作してください。

- 1.ドレンポンプ強制運転の開始
- ①試運転 ボタンを3秒以上押します。
- 「項目◆で選択」→「セットで決定」→「冷房試運転 ▼」と、表示が切り換わります。
- ②「冷房試運転 ▼」の表示の時に、

 「ボタンを一度押し、「ドレンポンプ運転 ◆」を表示させます。
- ③セットボタンを押すと、ドレンボンブ運転を開始します。 表示: 「ドレンポンプ運転」→ 「セット」で停止」
- 2.ドレンボンブ運転の解除
- ④セットボタン又は、運転/停止ボタンを押すと、ドレンポンプ強制運転を停止します。 エアコンは停止状態となります。

⑦試 運 転

試運転については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

⑧ 故障診断方法

故障診断方法については、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

🗐 工事完了後のチェック項目

- □ 電源電圧は本体表示と同じですか。
- □ 室外機側でアース工事はされていますか。
- □ 電源線の太さは指定の配線と同じですか。
- □電源線、信号線、リモコン線の接続位置は正しいですか。